



OZNACZENIA :

--- w/z
 --- obwody 1 ~ 230V
 _____ PSCW..
 TST
 - panel sterujący centrali wentylacyjnej
 - rozdzielnica

TST - rozdzielnica

- gn. wykłowe do zasil. urzędzeń komp.

 - gn. wtykowe 230V

 - gn. wtykowe 230V IP44

[illegible]